

## **VARNOSTNA NAVODILA**

- Če je električni kabel poškodovan ga mora zamenjati proizvajalec, njegova poprodajna podpora ali druga primerno usposobljena oseba.
- Napravo lahko uporabljajo otroci stari 8 let ali več in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, zaznavnimi in duševnimi sposobnostmi ali osebe, ki nimajo dovolj znanja in izkušenj v primeru, da napravo uporabljajo pod nadzorom ali pa so bili poučeni o varni uporabi naprave in razumejo možna tveganja.
- Otroci se z napravo ne smejo igrati .
- Čiščenja in vzdrževanja naprave ne smejo izvajati otroci brez nadzora.
- Prižgane naprave se ne sme pustiti brez nadzora.
- Preden se v vodni rezervoar doda voda, mora biti napajalnik izklopljen iz vtičnice.
- Polnilni kotliček se med uporabo ne sme odpirati oz. biti odprt.
- Likalnik moramo uporabljati na stabilni podlagi.
- Pred uporabo likalnika moramo poskrbeti, da je likalna deska na stabilnih in ravnih tleh.
- Naprave ne uporabljajte, če ima vidne poškodbe, pušča ali sta pokvarjena električni kabel oz. vtič.
- Med uporabo in ohlajanjem morata biti naprava in napajalni kabel izven dosega otrok mlajših od 8 let.

- Naprave ne uporabljajte na prostem. Ščitite jo pred vročino, vlago in tekočinami. Naprava je namenjena notranji uporabi.
- Za čiščenje uporabite suho ali vlažno krpo.
- Uporablajte samo originalne dodatne in/ali rezervne dele.
- Med delovanjem iz likalne deske uhaja vroča para. Deli likalne deske se segrejejo. Lahko se poparite ali opečete. Izogibajte se direktnemu kontaktu.
- Simbol 559  opozarja uporabnike naprave, da obstaja nevarnost opeklin!
- Ne likajte brez prevleke za likalno desko. Likalna deska se pri uporabi močno segreje. Pod nobenim pogojem se ne dotikajte deske, lahko se opečete.
- Napravo uporablajte le v notranjih prostorih izven dosega otrok. Ne uporablajte je v vlažnih prostorih ali na dežju.
- Električnega vtiča nikoli ne vlecite iz vtičnice za električni kabel, temveč vedno primite za omrežni vtič, prav tako ga nikoli ne uporablajte kot ročaj za prenašanje izdelka. Električnega kabla ne prepogibajte in ne polagajte čez ostre robe. Likalne deske, električnega vtiča in električnega kabla ne približujte odprtemu ognju in vročim površinam.
- Naprava ne sme priti v stik z vodo.
- Pred čiščenjem ali nameščanjem napravo vedno izklopite, potegnite vtič iz vtičnice in počakajte, da se naprava ohladi.
- Naprave ne puščajte neneh nadzarovane. Če zapustite delovno mesto, napravo izklopite in potegnjite vtič iz vtičnice.
- Varovalni ventil lahko odvijete šele, ko je naprava izklopljena in popolnoma ohlajena ter, ko je bila para v kotličku sproščena z držanjem gumba za dovajanje pare (10) .
- Ne polnite kotlička z odišavljenim ali kondenziranim vodo.
- Naprave ne prevračajte ali je nagnite na stran.
- Para, ki izhaja je vroča in nevarna, zato je nikoli ne usmerjajte proti ljudem, živalim ali rastlinam.
- Pare ne usmerjajte proti električnim in gospodinjskim aparatom.
- V napravo ne potiskajte kakršnihkoli predmetov in naprave ne uporablajte, v primeru, da je katerakoli odprtina zamašena.
- Naprave ne uporablajte, če imate vlažne roke.
- Naprave nikoli ne uporablajte v bližini vročih površin in vnetljivih objektov.

## VAROVANJE OKOLJA

1. Oznaka na izdelku ali njegovi embalaži označuje, da po koncu njegove življenjske dobe z njim ni dovoljeno ravnati kot z gospodinjskimi odpadki.
2. Vaša dolžnost je, da izrabljeno napravo predate v odstranjevanje na posebna zbirna mesta za ločeno oziroma zbiranje odpadkov v okviru vaše lokalne skupnosti zastopniku, ki opravlja dejavnost prevzemanja odpadne EE opreme.
3. Ločeno odstranjevanje posameznih delov EE opreme preprečuje negativne posledice onesnaževanja okolja in nastajanja nevarnosti za zdravje do katere lahko pride zaradi neustreznega odstranjevanja izdelka, poleg tega pa omogoča ponovno predelavo materiala, iz katerega je slednji izdelan in s tem prihranek energije in surovin.
4. Za več informacij o zbiranju, razvrščanju, ponovni uporabi in recikliraju se obrnite na izvajalca, ki opravlja dejavnost prevzemanja odpadne EE opreme ali na trgovino, kjer ste napravo kupili.



## NAVODILA UPORABE

Ta navodila ne morejo zavzeti vsake možne situacije pri uporabi naprave.

Za nadaljnje informacije ali vprašanja, ki niso napisana v navodilih za uporabo kontaktirajte servisni center ali prodajalca. Navodila skrbno spravite za nadaljno uporabo.

**Uničite embalažno folijo in vrečke. Otroci se lahko pri igranju poškodujejo ali zadušijo!**

**POZOR:** Shranite embalažo na nadaljno uporabo (npr: popravila, predaja tretji osebi,...)

Pozor: fotografije in/ali slike v tem dokumentu so za ilustrativne namene. Dejanske naprave in dodatki se lahko spreminja glede na izboljšave produktov.

Varnostna navodila v digitalni verziji: [www.plastecs.it/warning](http://www.plastecs.it/warning)