

VARNOSTNI UKREPI

1. Pred prvo uporabo sokovnika, pozorno preberite navodila.
2. Ne izpostavljajte motorja aparata vodi in ostalimi tekočinami.
3. Ne puščajte aparata vključenega in brez nadzora odrasle osebe v bližini otrok.
4. Aparat izklopite iz električnega omrežja, kadar ni v uporabi ali kadar ga čistite.
5. Izogibajte se kontaktu z gibljivimi deli sokovnika.
6. Aparata ne uporabljajte, v kolikor je priključni napajalni kabel poškodovan.
7. Uporaba neoriginalnih delov lahko aparat poškoduje, privede do poškodb ali elektro šoka.
8. Aparata ne uporabljajte zunaj na prostem.
9. Ne puščajte napajalnega kabla viseti iz mize, delovnega pulta ipd.
10. Sokovnika ne razstavljajte, kadar ta deluje! Po uporabi, ga izključite -OFF.
12. Ne vstavljajte prstov ali drugih predmetov v sokovnik, kadar ta deluje. Če se kos živila zagodzi v odprtini, uporabite priloženo potisno palico ali drugo živilo, da ga potisnete naprej. Če ste pri tem neuspešni, izklopite motor in razstavite sokovnik.
13. Če je cedilo poškodovano - v okvari, sokovnika ne uporabljajte.
14. Pred pričetkom uporabe, namestite posodo za kašo.
15. Ne delajte nobenih sprememb na aparatu.
16. Sokovnik uporabljajte le za njegove predvidene namene, kot je opisano v priročniku.
17. Sokovnik ima omejen čas delovanja.
18. Aparata ne smejo uporabljati otroci ali osebe z zmanjšano sposobnostjo mentalnih oziroma motoričnih sposobnosti brez nadzora pooblaščenih oseb.
19. Aparat naj bo varno hranjen pred otroci, katere opozorite, da ni namenjen za igro.

Shranite si navodila

- Aparat je namenjen za domačo uporabo. Pozorno preberite in upoštevajte nasvete, navodila.
- Navodila si varno shranite za prihodnjo uporabo.
- Če sokovnik podarite, obvezno priložite navodila.



OPOZORILA

Vsebina navodil služi za varnost uporabnika in preprečuje poškodbe aparata ali vas. Preberite podrobnosti uporabe, za pravilno rokovanje z aparatom.



Opozorilo: tveganje za resno poškodbo ali smrt.



Previdno: tveganje za poškodbo ali uničenje aparata



Prepovedano



Izklopite iz vtičnice



Postopajte po navodilih



Sledite navodilom



Ne razstavlajte



Nevarnost elektro šoka



Ne uporabljajte električnega razdelilca z več priključenimi napravami.



Vtikača - napajalnega kabla, se ne dotikajte z mokrimi rokami.

→ Lahko pride do elektro šoka ali požara.



Ne puščajte aparata vklopljenega, če ga ne uporabljate.



Vtikača ne čistite z mokro krpo!

→ Lahko pride do elektro šoka ali požara.



Sokovnik je težak . Pri prenašanju, ga obvezno držite z obema rokama.



Ne izklaplajte sokovnika z izvleko vtikača iz elektrike - najprej ga izklopite na samem aparatu!









→ Lahko privede do poškodbe kabla in s tem elektro šoka ali požara.



Za potisk sestavin proti vijaku uporabljajte izključno priloženo potisno palico. Živila ne potiskajte v aparat s prsti ali raznimi predmeti.

→ Lahko privede do poškodbe aparata.

OPOZORILA

-  Aparat in njegovi deli niso primerni za pomivanje v pomivalnem stroju. S tem skrajšujete dobo uporabnosti in funkcionalnosti delov.
-  Aparata ne razdirajte in popravljajte sami. Garancija se ob tem neupošteva.
→ Lahko pride do kratkega stika, elektro šoka, požara, poškodb.
-  Sokovnik uporabljajte na ravni površini.
→ Aparat se lahko na neravni podlagi poškoduje, prevrne.
-  Aparat naj bo shranjen varno izven dosega otrok.
-  Aparat shranjujte odmaknjeno od virov toplote.
→ Preprečimo deformacijo aparata in njegovih delov.
-  Za čiščenje aparata ne uporabljajte močnih, gorljivih kemikalij.
→ Lahko privede do spremembe barve aparata ali kratkega stika, požara.
-  Napajalnega kabla ne zvijajte in ne postavljajte pod težke stvari.
→ Lahko pride do kratkega stika in požara.
-  Sokovnik naj ne deluje "v prazno" brez sestavin več kot 20 sekund.