

# POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA

Pri uporabi električnih naprav je pomembno, da vedno upoštevate osnovne varnostne ukrepe.

## PREBERITE VSA NAVODILA.

- Ne dotikajte se vročih površin.
- Da bi se izognili nevarnosti, ne izpostavljajte kabla, vtikača ali ohišja/osnove v vodo ali katerokoli drugo tekočino.
- V kolikor so v bližini aparata manjši otroci, je to potrebno upoštevati, da aparata pri njegovem delovanju ne puščamo brez nadzora.
- Če aparata ne uporabljate ali čistite, ga izklopite.
- Če sumite, da je vaša naprava poškodovana, se obrnite na pooblaščen servisno službo za preverjanje, popravilo in / ali prilagoditev - fino nastavljanje.
- Uporaba pripomočka, ki ga proizvajalec ni priporočil, je lahko nevarno.
- Aparata ne uporabljajte na prostem.
- Prepričajte se, da kabel ne visi čez rob in se ne dotika vroče površine.
- Napravo uporabljajte samo za namen uporabe v gospodinjstvu.
- Naprave ne postavljajte v bližino pečice ali plinskih in električnih gorilnikov.
- Ko izklopite napravo, najprej pritisnite gumb in nato izklopite vtič iz elektrike.
- Aparata ne postavljajte na kuhinjsko krpo, brisačo, preprogo ipd., ker bo zmanjšala pretok zraka in lahko pride do okvare aparata. Okoli aparata vedno pustite vsaj 20 cm prostora, zaradi njegovega zračenja in posledično hlajenja.
- Aparat ima kratek napajalni kabel, da se zmanjša potencialna nevarnost zapletanja vanj.
- Med njegovim delovanjem, aparata ne premikajte.
- Ne uporabljajte ga z morsko vodo.
- Pri priklopu aparata ne uporabljajte električnega razdelilca.
- Aparat naj deluje v večjem, dobro prezračenem prostoru.
- Nad aparatom naj bo 20cm prostora, zaradi nemotenega odvajanja toplote.
- Aparat naj bo nameščen na ravni, trdni površini.
- Po vsaki opravljeni destilaciji, naj se aparat ohlaja vsaj 20 (dvajset) minut pred pričetkom nove destilacije.
- Redno čistite zgornji del aparata in posodo iz nerjavnega jekla, da se prepreči slabše segrevanje ali odvajanje toplote.
- Uporaba vroče vode zmanjša čas delovanja segrevanja in posledično čas destilacije.
- Maksimalna priprava tekočine znaša 4 litre (do linije "Full").
- Za namestitev steklenega vrčka, prosimo preberite navodila zanj (v nadaljevanju priročnika). Vrčka ne segrevajte.
- Za vrček iz umetne mase, prosimo, ravnejte po navodilih namestitve PP vrčka. Vanj ne vlivajte vrele vode.
- Hranite izven dosega otrok! NE odpirajte pokrova med delovanjem destilatorja! IZKLOPITE destilator in POČAKAJTE 20 MINUT pred odprtjem!

# Odpravljanje težav

Zahvaljujemo se Vam za nakup in uporabo destilatorja. Pri uporabi električnih naprav je pomembno, da vedno upoštevate osnovne varnostne ukrepe in se držite priloženih navodil za uporabo. Destilatorja ne popravljajte ali spreminjajte. V primeru neobičajnega delovanja ali težav, kontaktirajte vašega lokalnega distributerja in servis. Upamo, da boste uživali pri njegovi uporabi in rezultatih.

Problem	Vzrok	Rešitev
1. Iz pokrova se pojavlja čuden hrup	(1) Nabralo se je preveč umazanije na pogonu in ta ne deluje optimalno	Očistite dele zgornjega pokrova, zlasti pogon (motor/ventilator)
	(2) Poškodba, nastala pri sestavljanju / razstavljanju	Preverite sestavljene dele, tujek v ventilatorju lahko povzroča hrup.
2. Zgornji del ne deluje	(1) Loputa pogona se je zataknila	Zamenjava motorja/ventilatorja
	(2) Napajalni priključek ni dobro nameščen ali pa je v okvari	Preverite napajalni priključek, ponovno ga nastavite. Preverite, da je glavno stikalo destilatorja nastavljeno na VKLOP - "I".
	(3) Napaka v žični povezavi motorja	Preverite žičke motorja
	(4) Napaka sklopa motorja	Zamenjava motorja
	(5) Glavni napajalni priključek ni vklopljen	Preverite ohišje baze / osnove destilatorja
3. Izpuščanje tekočine iz zgornjega dela aparata	(1) Zgornji del ima težave z odvajanjem toplote	Se bele linije priključkov ne vidijo in je vse priključeno? Je glavni napajalni priključek - kabel vklopljen v stensko vtičnico?
	(2) Ventilator preneha delovati / preveč prahu	Preglejte zgornji pokrov in ga očistite
	(3) Gumijasti obroč je otrdel	Menjava gumijastega obroča
	(4) Gumijasti obroč ni pravilno nameščen	Prosimo preverite in ponovno vstavite gumijasti obroč
	(5) Hladilni kanal je zamašen ali tekočina lepo ne kaplja	Preglejte hladilni kanal in odstranite morebitne tujke v njem
	(6) Šoba ni pravilno nameščena in povzroča izpust tekočine	Prosimo, pravilno namestite šobo
	(7) Puščanje	Šoba in ustnik/izliv rezervoarja nista poravnana!

# Odpravljanje težav pri Osnovi/Bazi destilatorja

Problem	Vzrok	Rešitev
1. Problemi z gretjem	Aparat ne dobi elektrike. (1) Možne težave s priklopom napajalnih priključkov ali vtičnici aparata.	Preverite priključke in kontakte Preverite, da je glavni napajalni priključek v stenski vtičnici. Preverite, da je glavno električno stikalo na aparatu na poziciji "I". Preverite, da je z gumbom RESET vse normalno.
	(2) Preverite hišno varovalko (morda je prišlo do izklopa med delovanjem)	Zamenjajte varovalko
	(3) Okvara na napajalnem priključku	Zamenjajte napajalni priključek
	(4) Termično stikalo ni delovalo	Ponovno pritisnite gumb RESET
2. Gumb RESET ne deluje	(1) Termično stikalo ne deluje	Potrebna je zamenjava stikala
	(2) Vzmet na stikalu se je zagostila	Potrebna je ponovna namestitev stikala
3. Po destilacijskem procesu, ostaja preveč tekočine v destilatorju	(1) Okvara na termičnem stikalu	Menjava termičnega stikala
	(2) Preverite hišno varovalko (morda je prišlo do izlopa elektrike med delovanjem)	Preverite in po potrebi zamenjajte varovalko
	(3) Struktura rezervoarja iz nerjavnega jekla je v okvari	Preverite rezervoar in ga v primeru poškodbe zamenjajte
4. Pregorela vklopna vtičnica	Napajalni priključki niso bili pravilno nameščeni, kar je privedlo do okvare ali celo stopljenja vtičnice	Potrebna je servisna zamenjava vtičnice
5. Glavni električni priključek je pregorel	Nepravilno rokovanje, nameščanje priključka	Potrebna je zamenjava glavnega napajalnega priključka
6. Tekočina spušča iz baze/osnove	(1) Rezervoar je poškodovan	Potrebno je zamenjati rezervoar
	(2) Tekočina kaplja iz zgornjega dela	Preverite zgornji pokrov med destilacijo
7. Napajalno stikalo na destilatorju v okvari	Stikalo ne preklaplja	Potrebno je zamenjati napajalno stikalo destilatorja